水中ラバーライト 品番 BF-340P

National

■安全上のご注意(

必ずお守りください

∧ 警告

- ■充電式電池は使用しな Li
- ■新旧・異種の電池を運用 しない
 - 電池からガスが 出ることがあり 器具が破裂する 原因となります。
- ■電池は⊕⊖を正しく入れる
 - ■使用後は必ずスイッチを切る
 - ■使い切った電池は器具から取 り出す



守らないと電池から ガスが出ることがあ り書具が破裂する原 **■となります。**

注意

- ■防水用Oリングにゴミや 傷をつけない
- ■指定の水深、指定時間以 上で使用しない

浸水や不量の

消灯などで事故

の原因となりま

■分解や改造をしない

寸.

■水中で使用の際は新しい電池 に交換する ■前ベースと本体はすき間がな

- くなるまで締めつける
- ■露池の使用表示に従う
- ■定期的に点検する(点灯・液
- **もれ**)



守らないと、液もれや 漫水、不識の消灯な どで事故の原因とな ります。

■仕様

使用電池	单3形乾霉池2つ
使用豆球	MB-25P65X (2.5V 0.65A クセノン球)
電池寿命 (20℃時)	連続 約1時間30分 (パナソニックアルカリ乾電池使用)
	連続 約30分 (ナショナルネオ (県) 乾電池使用)
彦 水 性	水深30m (30分間)
外置寸法	最大直径約42×164mm
質 量	約150g (パナソニックアルカリ電電池含む)

●アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お買い 上げの販売店、または下配の「ご相談窓口」にお問い合わせください。

> 松下電器產業株式会社 松下電池工業株式会社

7570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 tt(06)6991-1141

お知らせ

水中での安全を考え、水圧がかかると 点灯状態になる構造となっています。

※水深10 m程度の水圧で点灯状態になり 消灯できません。

使いかた

電池の入れかた

- 1.前ベースを回してはます
- 2.電池を入れる
 - ★⊕⊝の方向を正しく入れる。 ※新旧・業職の醤油を使用し ZILL.
- 3.前ベースを含いマーク位 聞までしっかり置め付け 3

豆球の取り替えかた

前ベースからソケットをは ずし登球を交換する

〈交換用豆球〉

MB-25P65X

(2.5 V 0.65 Aクセノン球)

